

DÉCOUVRIR SON APPAREIL

Introduction

Smartphone

Un smartphone est un téléphone mobile avancé doté de fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur. Il combine la capacité de passer des appels, d'envoyer des SMS, avec des fonctionnalités de navigation sur Internet, des applications, une caméra, des jeux, un GPS, et bien plus encore. Les smartphones sont conçus pour être portables et compacts, avec un écran tactile généralement compris entre 4 et 6,5 pouces, ce qui permet une utilisation facile d'une seule main.

Tablette

Une tablette est un appareil mobile plus grand, généralement équipé d'un écran tactile mesurant entre 7 et 13 pouces. Contrairement au smartphone, une tablette ne permet pas forcément de passer des appels téléphoniques standards (bien que certaines le permettent avec des cartes SIM). Les tablettes sont principalement utilisées pour la navigation web, la lecture, les jeux, le visionnage de vidéos, et d'autres tâches qui bénéficient d'un écran plus grand. Elles sont souvent utilisées avec deux mains et peuvent se substituer à certains ordinateurs portables pour des tâches moins intensives.

Ces différences font que les smartphones et les tablettes répondent à des besoins légèrement différents, bien qu'ils partagent de nombreuses fonctionnalités similaires.

Composition

Un smartphone ou une tablette est composé de :

- Deux boutons physiques sur le côté. Le premier permet de monter ou baisser le volume et le second d'allumer, d'éteindre ou verrouiller l'appareil ;



- Un port de chargement et le tiroir de la carte SIM et SD ;



- Vous trouverez également une caméra à l'avant et à l'arrière.

Allumer

- Pour démarrer votre appareil, maintenez quelques le bouton d'allumage (voir ci-dessus) jusqu'à que vous voyez apparaître le logo de la marque de votre appareil ;
- Saisir le code pin de la carte SIM ;
- Déverrouiller cette fois-ci l'appareil en saisissant le code pin de celui-ci (facultatif car tous les appareils n'en n'ont pas) ou effectuer un geste de balayage de bas en haut de l'écran ;



Le code PIN par défaut d'un smartphone est souvent 0000 (quatre zéros) ou 1234. Il est important de conserver le code PUK de votre carte SIM, car après trois tentatives incorrectes de saisie du code PIN, la carte se bloque et seul le code PUK permet de la déverrouiller. Vous le trouverez sur le bout de plastique où vous avez décroché la carte SIM ou renseigner vous auprès de votre fournisseur téléphonique.

- À cette étape, vous arrivez maintenant sur votre écran d'accueil.

Son

Pour gérer le volume (musique et appel) appuyer petit à petit sur le bouton du volume en fonction de votre besoin.

Charger son appareil

- Adopter une charge optimal en fonction de votre rythme de vie ;
- Utiliser le chargeur d'origine ou ceux certifiés pour éviter d'endommager la batterie ;
- Éviter les températures extrêmes.

Tiroir de la carte SIM et SD

Pour accéder au contenu du tiroir, prenez l'épingle (ou un trombone) fourni avec votre appareil et insérez-la délicatement dans le trou du tiroir. Appuyez légèrement, et le tiroir sortira, vous permettant de le tirer avec les doigts.



Écran d'accueil



Navigation



Afficher le multi-tâche
Permet d'afficher les applications en cours d'utilisation sur un appareil

Revenir à l'écran d'accueil

Revenir en arrière

Utiliser le clavier



Activer la majuscule

Effacer

Afficher les chiffres et la ponctuation
Réappuyer dessus pour revenir à l'alphabet

Sauter un espace