FICHE RÉSUMÉE

DÉCOUVERTE DU SYSTÈME APPLE

Matériel et logiciel

Il faut distinguer 2 choses en général en informatique : **Le matériel**, est l'objet physique et ses composants.

Le logiciel ou système d'exploitation, est ce que l'on voit apparaître à l'écran, selon la marque du matériel. Le système d'exploitation ne sera pas forcément le même. Si vous achetez une tablette Apple ou un iPad, vous serez équipé du système iOS
La plupart des autres constructeurs ont préféré intégrer dans leur matériel le système crée par Google connu sous le nom d'Android.





Un smartphone ou téléphone intelligent est un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile capacitif multitouch, d'un capteur photographique, et de capacité d'ajouter des applications diverses

Contact :
conseillernumerique@cmnc03.fr
06.07.71.87.83

Financé par GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
FRANCE RELANCE
Financé par l'Union européenne NextGenerationEU




Charger votre équipement

1.Branchez le câble USB/USB-C au chargeur USB/USB-C.
2. Ensuite, branchez le câble USB/USB-C au port de l'appareil.

3.Branchez le chargeur USB/USB-C à une prise de courant.


4.Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, le débranchez de la prise de courant.



Allumer et éteindre votre équipement

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Pour éteindre l'appareil pressez le bouton latéral quelques secondes et touchez éteindre.



Pour Apple, les Iphones 11 et ultérieurs s'éteignent en appuyant simultanément sur le bouton latéral droit et le bouton baisser le volume à gauche.

Ecran d'accueil sous Apple



Zone de notifications et centre de contrôle

Icône applications

Docks et raccourci

Gestuelle sous Apple


Revenir à l'écran d'accueil

Faites glisser la barre horizontale vers le haut




Utiliser la fonction application ouverte.
Les applications récemment utilisées sont toujours ouvertes en arrière plan sur le mobile.
Pour les afficher ou les fermer, il faut :
•Glissez du bas vers le haut et restez appuyez 1 seconde.
•Vous avez la liste des applications récemment utilisées.
•Un balayage vers le haut des applications vous permettra de les fermer.






Accéder à la bibliothèque

Faire un glisser vers la droite de votre écran sur l'écran d'accueil



Créer un dossier :

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.




Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez Nom du dossier et nommez le dossier.

Pour supprimer un dossiez maintenez une pression longue sur l'élément à supprimer et glissez votre doigt vers la poubelle.


Installer des applications

Une application est conçu pour réaliser des tâches spécifiques, comme prendre des notes, écouter de la musique ou naviguer sur internet.


Ouvrir l'icône Play store



Rechercher l'application




Installer l'application




Mise à jour des applications

Pour mettre à jour Choisissez Mises à jour dans le coin inférieur droit.





Vos applications installées seront dans ce menu. Si le bouton Mettre à jour est affiché, appuyez simplement dessus pour mettre à jour l'application en question.



Supprimer une application

Recherche depuis l'écran d'accueil ou le tiroir d'applications celle que vous souhaitez supprimer, appuyer longuement dessus, un menu apparaît alors









Accéder aux paramètres





Accéder au centre de contrôle

Pour accéder au centre de contrôle, effectuer un glisser dans le coin en haut de votre écran vers le bas de votre écran




La barre des réglages rapides

En accédant à la barre des notifications, ont peut activer et désactiver certains réglages rapidement. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile
	Niveau de charge de la pile

Mise à jour du système Apple :








Histoire du Smartphone

Les premières applications mobiles sont apparues dans les années 1990



C'est une longue ligne de pixels (ou de points, le serpent) qui tourne de gauche, à droite, en haut ou en bas et vous deviez manger d'autres petits points. Chaque point manger rallonge la queue du serpent.

Tic Tac Toe et Pong,





Les applications proposées sur les appareils mobiles étaient très limitées à l'époque. Ils allaient des créateurs de sonneries, aux carnets d'adresses, aux calculatrices. Les applications mobiles évoluent constamment et il est peu probable qu'elles s'arrêtent dans un avenir proche.

À quand remonte la 1ère téléphone portable?

Le 3 avril 1973, Martin Cooper, ingénieur américain chez Motorola, passe le premier appel depuis un appareil mobile, le Motorola DynaTAC à New York (États-Unis).



Le premier smartphone de l'histoire a été présenté le 16 novembre 1992 à Las Vegas (Nevada). Connu désormais sous le nom d'IBM Simon.

L'année qui va tout changer ! L'année 2007 va venir complètement bouleverser la conception du smartphone dans le monde. La raison ? L'iPhone 2G est l'élément déclencheur de l'explosion de l'apparition du smartphone !

